

D01HUB001



AirPrint allows you to easily print from an Apple device (iPad, iPhone, or iPod touch).

You do not need to install a printer driver.

NOTE: Depending on the currently loaded print media, your printed data may not fit onto a single page of the media.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Operating environment:

iOS 7.x or later (refer to Brother's support website for the latest information on supported OSs).

Your Apple device and printer must be connected to the same Wi-Fi network or via an adhoc connection.

To control this AirPrint-enabled product, the latest iOS and macOS versions are recommended.

Supported file types:



How to print:

- ① Make sure your printer is turned on and connected via a Wi-Fi infrastructure or adhoc connection.
- ② Open the page that you want to print.
- ③ Tap the action icon.
- ④ Tap **Print**.
- ⑤ Make sure your printer is selected.
- ⑥ Select any available options, such as the number of pages to print. (Options vary depending on the printer.)
- ⑦ Tap **Print**.

Product support: support.brother.com

AirPrint le permite imprimir fácilmente desde un dispositivo Apple (iPad, iPhone o iPod touch).

No necesita instalar un controlador de impresora.

NOTA: Dependiendo del soporte cargado en la impresora, es posible que no pueda imprimir una página completa en un solo soporte.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Entorno operativo:

iOS 7.x o posterior (consulte el sitio web de soporte de Brother para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos admitidos).

Su dispositivo Apple y la impresora deben estar conectados a la misma red Wi-Fi o a una conexión ad-hoc.

Para controlar este producto con AirPrint activado, se recomiendan las últimas versiones de iOS y macOS.

Tipos de archivo compatibles:



Cómo imprimir:

- ① Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada a una Infraestructura Wi-Fi o a una conexión ad-hoc.
- ② Abra la página que desea imprimir.
- ③ Pulse el icono de acción .
- ④ Pulse **Imprimir**.
- ⑤ Asegúrese de que la impresora está seleccionada.
- ⑥ Seleccione cualquier opción disponible, como el número de páginas para imprimir. (Las opciones varían en función de la impresora.)
- ⑦ Pulse **Imprimir**.

Soporte de productos: support.brother.com

O AirPrint permite-lhe imprimir facilmente a partir de um dispositivo Apple (iPad, iPhone ou iPod touch).

Não precisa de instalar um controlador de impressora.

NOTA: Em função do papel atualmente carregado, os seus dados impressos poderão não caber numa única página de papel.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh e Safari são marcas registadas da Apple Inc. nos EUA e noutros países.

Ambiente de funcionamento:

iOS 7.x ou posterior (consulte o site de assistência da Brother para obter as informações mais recentes sobre os sistemas operativos compatíveis).

O seu dispositivo Apple e a impressora têm de estar ligados à mesma rede Wi-Fi ou através de uma ligação ad hoc.

Para controlar este produto compatível com AirPrint, recomendamos a utilização das versões mais recentes do iOS e do macOS.

Guia de Instalação do “AirPrint”

Руководство по использованию AirPrint

Tipos de ficheiros suportados:



Como imprimir:

- ① Certifique-se de que a sua impressora está ligada e conectada a uma infraestrutura Wi-Fi ou a uma ligação ad hoc.
- ② Abra a página que pretende imprimir.
- ③ Toque no ícone de ação .
- ④ Toque em **Imprimir**.
- ⑤ Certifique-se de que a sua impressora está selecionada.
- ⑥ Selecione quaisquer opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir. (As opções variam em função da impressora.)
- ⑦ Toque em **Imprimir**.

Suporte ao produto: support.brother.com

AirPrint позволяет с легкостью печатать на устройствах с Apple (iPad, iPhone или iPod touch).

Для этого не нужно устанавливать драйвер принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от размера загруженной бумаги данные может быть невозможно распечатать на одной странице.

Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Операционная среда

iOS 7.x или более поздней версии. (Дополнительную информацию о поддерживаемых ОС см. на сайте поддержки Brother.)

Устройство с Apple и принтер необходимо подключать к одной и той же сети Wi-Fi или в режиме ad-hoc.

Чтобы управлять устройствами с поддержкой AirPrint, рекомендуется использовать последнюю версию iOS или macOS.

Поддерживаемые типы файлов:



Инструкции по выполнению печати

- ① Включите принтер и подключите его по Wi-Fi в режиме инфраструктуры или ad-hoc.
- ② Откройте страницу, которую хотите напечатать.
- ③ Коснитесь значка .
- ④ Выберите **Печать**.
- ⑤ Укажите нужный принтер.
- ⑥ Задайте параметры, например количество печатаемых страниц. (Доступность тех или иных параметров зависит от модели принтера.)
- ⑦ Выберите **Печать**.

Поддержка продуктов: support.brother.com