

brother



Vain Eurooppa/Turkki



Tarratulostin

QL-800/QL-810W/QL-820NWB

Tuotteen turvaohjeet (Suomi)

Kiitos, että ositit tuotteen QL-800/810W/820NWB (jota kutsutaan tästä eteenpäin ”tulostimeksi”).

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tulostinta.

Pidä tätä opasta laitteen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

- Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tulostin toimii epänormaaliilla tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on vioittunut, katkaise virta tulostimesta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjäsi.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdystä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen käytöstä tai siitä, ettei tulostinta voitu käyttää.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.
- Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä tulostimella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.
- Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä ominaisuuksia ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Lisätietoja ohjelmistosta sekä tulostimen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta **support.brother.com**.
- Tulostimen dokumentaation viimeisin versio on saatavissa Brother-tukisivustosta osoitteesta **support.brother.com**.
- Käytettävissä olevat mallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittäin.
- Tämä tulostin on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa.
- Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

⚠️ VAARA

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähtämisen tai tulipalon.


Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)

- ÄLÄ anna akkuyksikön päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ÄLÄ käytä akkuyksikköä lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita korkean lämpötilan (yli 80 °C) paikkoja tai jätä sitä tällaisiin paikkoihin.
- ÄLÄ yritä ladata akkuyksikköä käyttämällä laturia, jota ei tueta.
- Käytä akkuyksikköä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- ÄLÄ yhdistä plus (+)- ja miinus (–)-napoja metalliesineillä, kuten johdolla. ÄLÄ kannaa tai säilytä akkuyksikköä metalliesineiden kanssa.
- ÄLÄ heitä, lyö tai vahingoita akkuyksikköä millään tavalla.
- ÄLÄ juota liitäntöjä akkuyksikköön.
- ÄLÄ pura tai muokkaa akkuyksikköä.
- ÄLÄ hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
- ÄLÄ aseta akkuyksikköä suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita tai mihinkään paikkaan, jossa se altistuu erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaosaan). Vältä paikkoja, joissa akkuyksikkö voi joutua kosketuksiin nesteiden kanssa tai joissa muodostuu kosteutta tai joissa on paljon pölyä.
- Tulostimen jatkuva käyttö korkeassa paikassa voi saada akkuyksikön ylikuumentumaan. Jos näin tapahtuu, lopeta tulostimen käyttö ja odota, kunnes se on jäähtynyt.

Nappiparisto (vain QL-820NWB)

Älä nielaise paristoa. Jos nielaiset pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin. Pariston nieläiseminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja johtaa kuolemaan.

	Ilmaisee, että litiumnappiparistojen käsittelyssä on oltava huolellinen.
--	--



⚠️ VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdysten, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)

- Lopeta akkuyksikön käyttö, jos se toimii huomattavan epätavallisesti, kuten jos se alkaa haista tai kuumentua tai sen muoto tai väri muuttuu.
- Jos akkuyksiköstä vuotavaa nestettä joutuu silmiisi, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä. Ota välittömästi yhteyttä hätäpalveluihin.
- Jos akkuyksikkö ei ole latautunut täyteen sen jälkeen, kun määritetty aika on kulunut, lopeta sen lataaminen, tai muuten voi syttyä tulipalo, aiheutua sähköisku tai syntyä vaurio.
- Kun kuljetat tulostinta tai luovutat sen kuljetusliikkeelle, muista irrottaa akkuyksikkö tulostimesta ennen tulostimen pakkaamista lähettämistä varten. Jos tulostinta kuljetetaan tai lähetetään postissa akkuyksikön ollessa asennettuna voi syntyä syttymisen, repeytymisen, tulipalon tai virheellisen toiminnan riski.
- ÄLÄ aseta vieraita esineitä akkuyksikön sisään tai sen napoihin, sillä muuten voi syttyä tulipalo, aiheutua sähköisku tai syntyä vaurio.
- Jos akkuyksikön sisään työnnetään ylimääräisiä esineitä, katkaise virta heti, irrota verkkolaite tai virtajohto pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Jos jatkat akkuyksikön käyttämistä, voi syttyä tulipalo, aiheutua sähköisku tai syntyä vaurio.
- Jos tulostinta pystytään käyttämään vain hetken, vaikka akkuyksikkö olisi ladattu täyteen, akun käyttöikä saattaa olla loppussa. Vaihda akkuyksikkö uuteen. Kun poistat ja vaihdat akkuyksikköä, peitä vanhan akkuyksikön navat teipillä, jotta akkuyksikkö ei mene oikosulkuun.
- ÄLÄ aseta akkuyksikköä lähelle kemikaaleja tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle.
- ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon tai kaapeleiden kanssa. Ne voivat saada muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon. Ne voivat myös saada akkuyksikön toimimaan virheellisesti tai aiheuttaa sen värin muuttumisen.
- ÄLÄ anna latausliittimien tai niiden ympärillä olevien alueiden likaantua tai joutua kosketuksiin vieraiden esineiden kanssa. On olemassa palovammojen ja vahingoittumisen riski.
- Kun akkuyksikkö ei ole kiinnitettynä tulostimeen käyttöä varten, peitä sen napa sellofaaniteipillä, jotta siihen ei pääse vierasta materiaalia, kuten pölyä. ÄLÄ käytä akkuyksikköä, jos napa on pölyinen.

Tulostin, akkuyksikkö, verkkolaite, virtajohto (akkuyksikkö ja verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB)

Jos tulostimen sisään, mukaan lukien aukot, liittimet ja portit, asetetaan vahingossa vieras esine, lopeta tulostimen käyttäminen välittömästi, katkaise virta ja irrota kaikki kaapelit. Muista poistaa vieraat esineet, ennen kuin kytket virran tulostimeen.

Tulostin, akkuyksikkö, verkkolaite, virtajohto, nappiparisto (akkuyksikkö ja verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB) (nappiparisto on tarkoitettu vain malliin QL-820NWB)

- ÄLÄ käytä tai säilytä tulostinta tai muita osia
 - paikassa, jossa ne saattavat päästä kosketuksiin nesteiden kanssa,
 - paikassa, jossa kosteus tiivistyy,
 - paikassa, jossa on paljon pölyä,
 - paikassa, jossa lämpötila tai kosteus ovat äärimmäiset: käytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on 10–35 °C ja ilmankosteus 20–80 % (ilman kosteuden tiivistymistä). Suurin märkälämpötila: 27 °C.
- Käytä tuotetta paikassa, jossa ilmankosteus on 10–90 % (ilman kosteuden tiivistymistä).
 - lähellä liekkejä, lämmittimiä tai suorassa auringonvalossa.
- ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.
- ÄLÄ kosketa verkkolaitetta ja tulostinta ukonilman aikana.
- ÄLÄ pura tai muokkaa tulostinta.
- Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota verkkolaite/virtajohto tulostimesta ja pistorasiasta.
- Jos pistoke likaantuu esimerkiksi pölystä, irrota se pistorasiasta. Pyyhi se sitten puhtaaksi kuivalla kankaalla. Likaisen pistokkeen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
- ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuta helposti syttyviä suihkeita tulostimen ja muiden osien päälle. Esimerkkejä helposti syttyvistä aerosolipakatuista tuotteista:
 - pintojenpuhdistusaineet
 - hyönteismyrkyt
 - alkoholia sisältävät desinfiointiaineet ja hajunpoistoaineet
 - orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.
- Käytä ja säilytä tulostinta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta.
- Ennen kuin puhdistat tulostimen, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta, tai muuten voit saada sähköiskun. Tietoja puhdistustavoista on *Käyttöoppaassa*.
- ÄLÄ vedä johdosta irtoalessasi verkkovirtajohtoa pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta irrottaessasi verkkolaitetta pistorasiasta.

Verkkolaite (vain QL-810W/820NWB)

- Käytä verkkolaitetta vain määritetyn tulostimen kanssa.
- Työnnä pistoke tiukasti pistorasiaan.
- Käytä verkkolaitetta tavallisen pistorasian (vaihtovirta 100–240 V, 50/60 Hz) kanssa.
- ÄLÄ anna metalliesineiden päästä kosketuksiin verkkolaitteen liittimien, porttien tai virtajohdon metalliosien kanssa.
- ÄLÄ vahingoita, väännä, taivuta voimakkaasti, vedä, purista tai sido verkkolaitetta tai virtajohtoa tai aseta esineitä niiden päälle.
- ÄLÄ käytä virtapistoketta tai virtajohtoa paikassa, jossa se voi kastua.
- Pienennä tulipalon riskiä pitämällä virtapistoke puhtaana ja pölytömänä.
- ÄLÄ ylikuormita pistorasioita.
- ÄLÄ käytä vioittuneita pistokkeita tai pistorasioita. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski.

⚠️ HUOMIO

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuiuriin henkilövahinkoihin.

Tulostin

- ÄLÄ pitele tulostinta DK-rullalokeron kannesta. Jos kansi irtoaa ja tulostin putoaa, voit loukkaantua ja tulostin voi vahingoittua.
- Kun kytket kaapeleita ja lisävarusteita, varmista, että kytket ne oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kytke vain erityisesti tälle tulostimelle suunniteltuja tuotteita. Muuten on olemassa tulipalon tai tapaturman riski. Tutustu ohjeisiin laitteen liittämisen yhteydessä.
- Kun käytät lisävarusteita, liitä ne tulostimeen niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla.
- ÄLÄ pitele tulostinta vain yhdellä kädellä. Tulostin saattaa pudota.

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)

Kun liität akkuyksikköä tulostimeen, varmista, että ruuvit on kiristetty tiukasti. Jos ruuvit ovat löysällä, tulostin voi pudota ja vahingoittaa sinua tai muita tai tuote tai muu omaisuus voi vahingoittua.

Verkkolaite, virtajohto (verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB)

Varmista, että verkkolaitteen virtajohtoon pääsee helposti käsiksi, jotta se voidaan irrottaa nopeasti hätätilanteessa. ÄLÄ aseta esineitä verkkolaitteen virtajohdon päälle tai lähelle.

Leikkuri

- ÄLÄ koske leikkurin terään.
- ÄLÄ avaa yläkantta, kun leikkuri on toiminnassa.

Nappiparisto (vain QL-820NWB)

- ÄLÄ polta paristoa, altista sitä kuumuudelle tai pura sitä.
- ÄLÄ yhdistä pariston molempia nappoja. Estä pariston oikosulku pitämällä metalliset esineet pois pariston läheltä.
- Määritettyä paristoa ei voi ladata. ÄLÄ lataa sitä.
- Käytä vain määritettyä paristoa.
- Säilytä paristoa poissa lasten ulottuvilta.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu silmiisi, hakeudu lääkäriin. Pese silmiä välittömästi vedellä jatkuvasti vähintään 15 minuutin ajan.
- Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese iho tai vaatteet hyvin suurella määrällä puhdasta vettä.
- Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa aiheuttaa vuodon tai räjähdysten, josta voi seurata tulipalo, loukkaantuminen tai vahinkoa laitteen ympäristölle.
- Pidä uudet ja käytetyt nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu tiukasti, lopeta tuotteen käyttäminen ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Lähipverkoliitäntä (vain QL-820NWB)

ÄLÄ kytke tätä tulostinta lähipverkoliitäntään, joka on alttiina ylijännitteille.

Yleiset varotoimenpiteet

- Tuote, verkkolaite tai lisävarusteet (verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB)**
- Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä, kun hävität näitä tuotteita.
 - ÄLÄ irrota tulostimeen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tulostimen nimen ja sarjanumeron.
 - Tulostimen pohjaan kiinnitettyssä tarrassa on lisätietoja mallisi sähkötiedoista sekä valmistajan tiedot ja mallin numero.
 - Jos sekä Bluetooth-toiminto että langattoman lähiverkon toiminto on otettu käyttöön, tietoliikennenopeus saattaa pienentyä radiotaajuisen häiriöiden vuoksi. Jos näin tapahtuu, poista käytöstä se toiminto, jota et käytä (Bluetooth-toiminto tai langattoman lähiverkon toiminto).
 - ÄLÄ peitä tarran ulostuloaukkoa, verkkovirtaliittimen porttia tai USB-porttia äläkä aseta niihin vieraita esineitä.
 - Jos DK-rullaa ei käytetä pitkään aikaan, poista se tulostimesta.
 - Pidä DK-rullalokeron kansi aina suljettuna tulostuksen aikana.
 - Kun käytät lisävarusteita, käytä niitä niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla.
 - ÄLÄ koske tulostimeen märin käsin.
 - ÄLÄ koske tulostettuun paperiin tai tulostettuihin tarroihin märillä käsillä tai muuten tulostin voi toimia virheellisesti.
 - Käytä ainoastaan tulostimen mukana toimitettua liitäntäkaapelia (USB-kaapelia).

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)

- Lataa akkuyksikkö vähintään puolen vuoden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene.
- Akkuyksikössä on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta tulostimen toiminta voidaan tarkistaa. Akkuyksikkö tulee kuitenkin ladata täyteen määritetyn verkkolaitteen avulla, ennen kuin tulostinta käytetään.

Virtajohto

Sijoita tulostin lähelle helposti saatavissa olevaa tavallista pistorasiaa.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia (vain QL-810W/820NWB)

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmiston. Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeushuomautukset, siirry mallisi sivulle verkkosivustossa **support.brother.com**.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

ilmoittaa, että tämä tuote ja sen verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta. Käy osoitteessa **support.brother.com/manuals**.

Radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) (vain QL-810W/820NWB) (Koskee vain malleja, joissa on radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) -kohdan ohjeita.

HUOMIO (vain QL-810W/820NWB)
PARISTON TAI AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AIHEUTTAA RÄJÄHDYSSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT TAI PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Tietoja komission asetuksen 801/2013 noudattamisesta

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Virrankulutus*	1,5 W	1,3 W	1,6 W

* Kaikki verkkoportit aktivoituna ja yhdistettyinä

Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
QL-810W
Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön:
Kytke virta tulostimeen painamalla **virtapainiketta** (⏻), pitämällä sitä painettuna ja painamalla samalla **Wi-Fi**-painiketta (📶) yhden sekunnin ajan.

Langattoman lähiverkon poistaminen käytöstä:
Poista langaton toiminto käytöstä painamalla uudelleen **Wi-Fi**-painiketta (📶) ja pitämällä sitä painettuna.

QL-820NWB
Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön:
Valitse [WLAN]-valikko painamalla **valikko**-, ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valitse [WLAN (päällä/pois)] ja paina sitten **OK**-painiketta. Valitse [Päälle] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

Langattoman lähiverkon poistaminen käytöstä:
Valitse [WLAN]-valikko painamalla **valikko**-, ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valitse [WLAN (päällä/pois)] ja paina sitten **OK**-painiketta. Valitse [Pois] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

Langaton lähiverkko (vain QL-810W/820NWB)

Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaistat: 2 400–2 483,5 MHz.

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dBm (EIRP).

Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (vain QL-820NWB)
Bluetoothin aktivoiminen:
Valitse [Bluetooth]-valikko painamalla **valikko**-, ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valitse [Bluetooth (päällä/pois)] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta. Valitse [Käytössä] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

Bluetoothin aktivoinnin poistaminen:
Valitse [Bluetooth]-valikko painamalla **valikko**-, ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen **OK**-painiketta. Valitse [Bluetooth (päällä/pois)] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta. Valitse [Ei käytössä] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

Bluetooth (vain QL-820NWB)

Tämä tulostin tukee Bluetoothia.

Taajuuskaistat: 2 402–2 480 MHz.

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dBm (EIRP).

Laatimis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd. -yhtiön valvonnassa. Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset ominaisuudet. Tämän oppaan sisältämiä tietoja sekä tuotteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos laiteohjelmistosta, ohjaimesta tai sovelluksista julkaistaan päivitettyjä versioita, tämä opas ei välttämättä vastaa päivitettyjä ominaisuuksia. Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä ominaisuuksia ja materiaaleja, eikä Brother ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvien typografisten tai muiden virheiden aiheuttamat vahingot.

Tavaramerkit

Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. käyttää kyseisiä merkkejä lisenssin nojalla.

Blue SDK Copyright © 1995–2016 OpenSynergy GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki julkaisemattomat oikeudet pidätetään.

Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki JAPANISSA ja muissa maissa. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Epson ESC/P on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella omistajalla, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on erityinen ohjelmiaan koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.